


MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed USO CORRETTO DELLA FERRAMENTA



FINESTRE con ferramenta anta-ribalta **UNI-JET**

Istruzione per la manutenzione e l'assistenza Ferramenta anta-ribalta UNI-JET




Disponete di una finestra attrezzata con ferramenta d'alta qualità Gretsch-Unitas. Anche la finestra, come tutti gli altri elementi strutturali, è soggetta alla normale usura. Per un buon funzionamento della ferramenta non trascurate la manutenzione.

Perciò ogni anno è opportuno effettuare sulla finestra e sulla porta le seguenti operazioni:

- lubrificare e controllare la funzionalità di tutte le parti mobili
- verificare il serraggio delle viti maniglia

In ogni caso consigliamo un contratto di manutenzione con ditte specializzate.


In caso di difetti che possono compromettere un sicuro funzionamento della finestra, contattare immediatamente lo specialista di vostra fiducia.




All'occorrenza il produttore provvederà alla regolazione del battente

Indicazioni per la manutenzione


Consigliamo di controllare regolarmente le superfici della finestra eliminando eventuali difetti. Ogni tanto controllare anche le guarnizioni. Evitare di verniciare la guarnizione o di pulire la stessa con detersivi aggressivi.




REGOLAZIONE PERNO DI CHIUSURA




ASSEMBLAGGIO BANDELLA




REGOLAZIONE CERNIERA A BATTENTE



FRONTALE E SOSTEGNO



REGOLAZIONE SUPPORTO CERNIERA




REGOLAZIONE CERNIERA

Principali pericoli, omissioni e consigli per l'uso

Per evitare di danneggiare la finestra, tenere presente le seguenti precauzioni:

- non caricare pesi sul battente
- non ruotare il battente contro la spalletta
- non fissare oggetti tra battente e telaio



Per evitare incidenti, prestare attenzione ai seguenti pericoli:


- pericolo di schiacciamento nello spazio tra telaio e battente
- pericolo di caduta dalla finestra aperta
- pericolo di schiacciamento per colpo d'aria

Funzionamento della finestra anta-ribalta (spiegazione dei simboli):

- verde: finestra chiusa
- azzurro: finestra aperta a ribalta per arieggiare il locale
- rosso: finestra spalancata a battente per la pulizia e ricambio rapido dell'aria

Attenzione:

per evitare pericoli, le ante aperte a battente devono essere tenute o fissate



Garanzia

La scrupolosa osservanza delle indicazioni di manutenzione e di assistenza per la prevenzione dei danni e degli incidenti, nonché la corretta applicazione delle istruzioni, sono elementi indispensabili per la validità della garanzia